

# ECOFRIDGE

Cooling Solutions

## ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΤΡΙΝΑ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε και αγοράσατε το προϊόν μας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν τη χρήση για σωστή εφαρμογή και ικανοποιητικό αποτέλεσμα.

## **Περιεχόμενο**

- 2 Γενικά
- 2 Δομή και μέρη
- 2 Ασφάλεια
- 3 Προετοιμασία και Τροφοδοσία
- 3 Χρήση και Προσοχή
- 4 Συντήρηση και καθαρισμός
- 5 Προσοχή
- 5 Βασικές Παράμετροι
- 5.Διάγραμμα ηλεκτρικού κυκλώματος

## Γενικά

1. Αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη συντήρηση της συσκευής και θα πρέπει να το συμβουλευτείτε ως μια σημαντική πηγή πληροφοριών και οδηγό αναφοράς
2. Η επίγνωση των οδηγιών ασφαλείας για χρήση σε αυτό το εγχειρίδιο θα εξασφαλίσει την ασφαλή και σωστή χρήση της συσκευής

## Κατασκευή



## Ασφάλεια

### 3.Προσοχή

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άτομα με παρόμοια εξειδίκευση προκειμένου να αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.


Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν έχουν υπό την επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο που είναι υπεύθυνο την ασφάλειά τους.

Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.



Το εγχειρίδιο λειτουργίας δεν είναι κατάλληλο για άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης.

Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.

Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε εσωτερικό χώρο μόνο.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Χειριστείτε με προσοχή</p> <p>Αποσυνδέστε πρώτα την πρίζα τοίχου. Ποτέ μην το γέρνετε πάνω από 45 μοίρες κατά τον χειρισμό.</p>                                                                                                                          | <p>Τοποθέτηση</p> <p>Τοποθετείτε πάντα το ψυγείο σε ξηρό μέρος</p>                                                                                                                              |
| <p>Επαρκής χώρος</p> <p>Η απόσταση και από τις δύο πλευρές &amp; η πλάτη του ψυγείου σε τοίχο πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 10 cm.</p> <p>Η δυνατότητα ψύξης μπορεί να μειωθεί εάν ο περιβάλλον χώρος του είναι πολύ μικρός για να κυκλοφορεί αέρας.</p>  | <p>Καλός εξαερισμός</p> <p>Τοποθετείτε πάντα το ψυγείο σε μέρος με καλό αερισμό. Για την πρώτη φορά, περιμένετε 2 ώρες μετά την τοποθέτηση &amp; , στη συνέχεια, συνδέστε το στην πρίζα.</p>  |
| <p>Σταθερή τοποθεσία</p> <p>Για να αποφύγετε απροσδόκητο θόρυβο και κραδασμούς, τοποθετήστε το ψυγείο και σε ένα επίπεδο και στερεό μέρος.</p>                                                                                                            | <p>Μην βάζετε ποτέ βαρύ φορτίο στο πάνω από το ψυγείο</p>                                                                                                                                                                                                                         |

## Προετοιμασία και Τροφοδοσία

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Αποκλειστική πρίζα</b><br/>Κανονικά, η τροφοδοσία πρέπει να είναι 220-240V, 50Hz μονοφασικό AC με αποκλειστική μονοφασική υποδοχή.</p>                                                                          | <p><b>Όχι κοινή χρήση στην πρίζα</b><br/>Μην αφήνετε ποτέ το ψυγείο να μοιράζεται την κοινή πρίζα με άλλη συσκευή, διαφορετικά το καλώδιο ζεσταίνεται και μπορεί να προκληθεί φωτιά.</p>  |
| <p><b>Προστατέψτε τα καλώδια</b><br/>Ποτέ μην σπάτε ή καταστρέφετε τα καλώδια, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος και πυρκαγιά.</p>                                                                   | <p><b>Όχι πλύσιμο με νερό</b><br/>Ποτέ μην ξεπλύνετε την επιφάνεια του ψυγείου με νερό, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί διαρροή ρεύματος.</p>                                            |
| <p><b>Αποφύγετε εύφλεκτα</b><br/>Μην τοποθετείτε ποτέ εύφλεκτα υλικά μέσα στο ψυγείο όπως αιθέρα, βενζίνη, οινόπνευμα, κόλλα κτλ. Μην τοποθετείτε ποτέ επικίνδυνο προϊόν κοντά στο ψυγείο.</p>                      | <p><b>Όχι σπρέι</b><br/>Δεν επιτρέπεται ο ψεκασμός εύφλεκτων ουσιών, όπως μπογιά ή επικάλυψη κοντά στο ψυγείο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί φωτιά.</p>                               |
| <p><b>Μετά από διακοπή ρεύματος</b><br/>Μετά από διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση του ψυγείου, περιμένετε πάντα τουλάχιστον 5 λεπτά και, στη συνέχεια, μπορείτε να συνδέσετε το ψυγείο και να το ξεκινήσετε ξανά.</p>  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Εγκατάσταση & λειτουργία

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια που αντέχει το βάρος της συσκευής και δεν είναι ευαίσθητη στη θερμότητα

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε οτιδήποτε εύφλεκτο (όπως τραπεζομάντιλο, χαλί κ.λπ.)

Δεν πρέπει να τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε ανοιχτά τζάκια, ηλεκτρονικές συσκευές θέρμανσης φούρνου ή άλλες πηγές θερμότητας.

Τοποθετήστε τη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε η παροχή ρεύματος να είναι εύκολα προσβάσιμη.

## Χρήση

Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε τις εσωτερικές πλευρές και τα πλέγματα με ένα μαλακό πανί και ήπιο καθαριστικό.

Στη συνέχεια στεγνώστε τη συσκευή καλά

\*Αφαιρέστε το μπολ νερού από τη συσκευή. Το μπολ νερού τοποθετείται μέσα στη συσκευή και στη συνέχεια γεμίστε το μπολ νερού με νερό.

Συνδέστε τη συσκευή σε μία μόνο γειωμένη πρίζα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία όπως απαιτείται για τα αντίστοιχα τρόφιμα.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία στο εύρος μεταξύ **30°C - 90°C**.

Η εσωτερική θερμοκρασία φαίνεται στην μπροστινή οθόνη.

Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε μέσα στην θερμαίνουσα βιτρίνα και κλείστε την χρησιμοποιώντας τη συρόμενη πόρτα.

Ορισμένα από τα μέρη της συσκευής ζεσταίνονται πολύ, χρησιμοποιείτε πάντα γάντια ασφαλείας όταν τοποθετείτε ή αφαιρείτε τρόφιμα.

Τα τρόφιμα διατηρούνται ζεστά στη θερμοκρασία που έχετε ορίσει προηγουμένως.

Για να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε τρόφιμα, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα στην πίσω πλευρά.

Ανάψτε το εσωτερικό φως όταν απαιτείται χρησιμοποιώντας το διακόπτη φωτός της συσκευής.

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

## Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει.

Μην χρησιμοποιείτε όξινα μέσα και βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει νερό στη συσκευή.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή τα καλώδια και την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους πίδακα νερού πίεσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

### Καθαρισμός

Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.

Καθαρίστε τη συσκευή από μέσα και έξω με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό.

Καθαρίστε τα πλέγματα τοποθέτησης και το περίβλημα με ένα μαλακό, υγρό πανί και ένα ήπιο καθαριστικό.

Καθαρίζετε τακτικά το μπολ με το νερό.

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό πανί και βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείτε ποτέ κανένα είδος λειαντικών ή οτιδήποτε που θα μπορούσε να χαράξει την επιφάνεια.

Μετά τη διαδικασία καθαρισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα μαλακό και στεγνό πανί για να σκουπίσετε, να στεγνώσετε και να γυαλίσετε την επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει καθαριστεί σωστά πριν την αποθηκεύσετε σε στεγνό μέρος.

## Συντήρηση

Ελέγχετε κατά διαστήματα το καλώδιο τροφοδοσίας για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχει φθαρεί με κανέναν τρόπο. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο. Εάν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

Μόνο ένας καταρτισμένος τεχνικός πρέπει να πραγματοποιεί επισκευές και συντήρηση της συσκευής. Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.

Οι συσκευές πρέπει να αποσυνδέονται από την παροχή ρεύματος κατά τον καθαρισμό ή τη συντήρηση και την αντικατάσταση εξαρτημάτων.

## Καθαρισμός και συντήρηση

Πριν ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία επισκευής ή καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα και έχει κρυώσει.

Μην χρησιμοποιείτε όξινα μέσα και βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχει νερό στη συσκευή.

Για να προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε ποτέ τη συσκευή τα καλώδια και την πρίζα σε νερό ή άλλα υγρά.

Μην χρησιμοποιείτε κανενός είδους πίδακα νερού πίεσης για τον καθαρισμό της συσκευής.

## Προσοχή


Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή παρόμοια εξουσιοδοτημένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.

## Βασικοί παράμετροι

| PARAMETERS                    | EFH120      | EFH160      | EFH200       |
|-------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| Temperature range             | 30°C - 90°C | 30°C - 90°C | 30°C - 90°C  |
| General Rated Input Power (W) | 1100        | 1500        | 1500         |
| Rated Current (A)             | 4.75        | 6.30        | 6.30         |
| Rated Voltage (V)             | 220 - 240   | 220 - 240   | 220 - 240    |
| Rated Frequency (Hz)          | 50          | 50          | 50           |
| Storage Volume (Gross Lt)     | 144         | 160         | 242          |
| Net Weight (Kg)               | 34          | 43          | 55           |
| Grade of Waterproof           | IPX4        | IPX4        | IPX4         |
| Overall Dimensions (mm)       | 678*568*686 | 856*568*686 | 1198*570*690 |

## Διάγραμμα κυκλώματος



## Σημείωση

1. Ο σχεδιασμός μπορεί να βελτιωθεί χωρίς προειδοποίηση



Μην πετάτε τις ηλεκτρικές συσκευές ως μη διαλογή αστικά απορρίμματα, χρησιμοποιήστε ξεχωριστή συλλογή σε κάδους για ηλεκτρικές συσκευές.

Επικοινωνήστε με την τοπική αυτοδιοίκηση για πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα συστήματα συλλογής.

Εάν οι ηλεκτρικές συσκευές απορρίπτονται σε χώρους υγειονομικής ταφής ή χωματερές, μπορεί να υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, διαρροή στα υπόγεια ύδατα και εισέρχεται στην τροφική αλυσίδα, βλάπτοντας την υγεία και την ευημερία σας



Caution hot surface

Μην τοποθετήτε φαγητό σε άμεση επαφή με το ράφι